

VR EVO リコール品 一時的対処方法

ウインチ本体は問題ありません、リモコンに問題があります

必ず有線で使用してください

※リモートコントロール本体とケーブルは絶対に外さないでください。
万が一、ウインチが誤動作した場合はコントロールボックスのソケットからリモコンケーブルを外してください。



ケーブルは絶対に外さないでください



コントロールボックスのソケットからリモコンケーブルを外してください

VR EVO リコール品 WARN 社 推奨対処方法

リモートコントロールバッテリーパック取り外し方法



①プラスドライバーを使用して、リモートコントロールカバーにある 3 つのネジを外してください。



②カバーを外し、バッテリーパックを確認してください。



注意 ※左図のように腐食がみられた場合には、そのリモートコントロールは使用しないでください。



③リモートコントロールからバッテリーパックを外すため、白およびグレーの配線を切断してください。



④リモートコントロール内部からバッテリーパックを外し、廃棄してください。



⑤バッテリーパックを外したら、リモートコントロールカバーを元に戻し、3つのネジを締めてください。

以上が応急的にウインチを安全に使用するための作業となります。